

Сканматик 2.18.3 Таблица применяемости СеАЗ(Ока)

Сокращения:

ПЕ – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Система		Диагностические режимы					
Двигатель	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
BOSCH M1.5.4 Euro2 TJ376Q	+	+	+	+	-	+	
BOSCH M7 Euro3 TJ376Q	+	+	+	+	-	+	